

Огляд функцій



37 чорних та білих клавіш

Професійна та реалістична клавіатура. Клавіші зроблені з високоякісного матеріалу, мають дуже чутливий відгук.



Режим навчання з LED підсвіченням

Іграшка має функцію корегування: якщо дитина при навчанні зіграє неввірену ноту, клавіша підсвітиться, щоби дати дитині можливість навчитися грати правильно.



8 ефектів перкусії

Є чотири кнопки ударних інструментів, і кожна кнопка містить два інструменти. При натисканні кнопки DRUM CHANGE, на кнопки назначається інші 4 ударні. Всього є 8 видів ударних: тарілки, високий барабан, малий барабан, бас-барабан, (після натискання DRUM CHANGE), чайник, скребок, ручний дзвінок, електронний барабан.




8 стилів акомпаненту

Блюз, повільний рок, румба, танго, самба, кантрі, вальс та диско.



8 музичних інструментів

Звуки піаніно, гітари, органу, віолончелі, сурми, мандоліни, флейти та музичної скрипки. Також можна перемикати між собою різні інструменти під час гри.



3 режими навчання

Ця розробка поєднує сучасну і наукову ідею: поступова побудова формування навичок. Якщо у вас є ця іграшка, це означає, що дитина отримає чудового вчителя музики.

Режим 1: натиснувши будь-яку клавішу, піаніно гратиме ноти мелодії відповідно до ритму музики.

Режим 2: вчи демо-мелодію, слідкуючи за підсвічуваними клавішами.

Режим 3: зіграй уривок мелодії, піаніно буде лише акомпанувати. Практикуйся граючи. Якщо помилитись, пролунає відповідний звук, підсвітиться вірна клавіша, а потім піаніно покаже, як було правильно зіграти цей уривок.



LED світломузика

При відтворенні музики або гри на роялі, 4 ритмічні вогні спалахуватимуть у такт до музики. Натисніть "LED" для вимкнення світломузики та підсвітки клавіш.

DEMO ALL

22 демомелодії

Натисніть "DEMO ALL" для програвання мелодій по черзі. Клавіші підсвучуються для навчання гри. Після програвання останньої мелодії, звук стихне. Також можна натиснути ще раз, щоб вибрати наступну композицію.

DEMO ONE

Демонстрація одної мелодії

Натисніть "DEMO ONE" для відтворення одної частини мелодії. Натисніть ще раз для відтворення наступної. Мелодія стихне після відтворення поточної частини. Це головна кнопка при навчанні музиці.

VOLUME+

Регулювання гучності

Всього 16 рівнів гучності, що можна відрегулювати для збереження дитячого слуху та комфортної гри.

VOLUME-

TEMPO+

Регулювання темпу

16 рівнів темпу для точного налаштування швидкості ритму / мелодії.

TEMPO-

REC

Запис та відтворення мелодії

Запис: натисніть кнопку "REC", індикатор засвітиться і кожна натиснена клавіша буде записана. Всього можна записати 40 нот. **Відтворення:** натисніть "PLAY" для відтворення раніше записаної мелодії (функція працює лише після запису мелодії).

ON/OFF

Вимикач живлення

STOP

Натиснувши цю кнопку в будь-який момент всі дії перервуться та піаніно стихне. Натисніть ще раз для поновлення до попереднього стану.



Зовнішній MP3-програвач

Вишуканий дизайн мобільного затискача допоможе закріпити смартфон, дисплеєм до дитини для перегляду нот, або керування акомпанементом. До роз'єму MP3-плеєра можна підключити телефон, планшет, комп'ютер або MP3-плеєр. Таким чином піаніно може або програвати акомпанемент, або ж виступати у ролі портативної колонки.

Мікрофон

Маленький рожевий мікрофон можна відрегулювати на будь-який кут для адаптування під різноманітний зріст дитини.

Чудовий стільчик



Скруглений дизайн табурету робить його більш комфортним та безпечним.

