



КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРИСТРОІВ З ANDROID ТА IOS



HQ-H500

Час роботи: 12 хв
Час зарядки: 30 хв
Радіус дії керування: 10 м
Радіус бою: 3 м
Комплектація: танк, USB зарядка, інструкція

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ РАДІОКЕРОВАНОВОГО BLUETOOTH ТАНКА

Дякуємо за покупку цієї іграшки. Для забезпечення безпеки, будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням, та зберігайте її для подальшого звернення до неї.

⚠ УВАГА:

- * Будь ласка, дотримуйтесь цієї інструкції при налаштуванні та керуванні іграшкою. Деякі деталі необхідно встановлювати тільки дорослим.
- * Користуйтеся іграшкою тільки в присутності дорослих.
- * Зберігайте дрібні деталі в недоступному для дітей місці, тому що дитина може проковтнути їх.
- * Перевіряйте регулярно зарядний пристрій, дроти, штекери, корпус та інші деталі на наявність пошкоджень. При виявленні їх, не користуйтеся іграшкою до їх усунення.
- * Не чіпайте гусениці танка коли вони обертаються.
- * Не грайте на дорозі або в людному місці з метою уникнення небезпеки.
- * Для більш тривалого життя танка грайте на рівній та гладкій поверхні.

- * При використанні, уникайте вологого середовища, тому що це може призвести до поломки електроніки. Не грайте в дощ або грозу.
- * Використовуйте тільки прикладений зарядний пристрій. Зарядний пристрій – не іграшка.
- * Завжди відключайте штекер зарядного пристрою від іграшки перед її чищенням.
- * Не спрямовуйте антену в обличчя.
- * Танк працює від вбудованого літєвого акумулятора з напругою 3,7В.
- * Заряджайте акумулятор коли помічаєте, що швидкість танка зменшилася.
- * Заряджайте акумулятор тільки під наглядом дорослих.
- * Не замикайте контакти на роз'ємах, дроти, акумулятор.
- * Зберігайте цю інструкцію для подальшого звернення до неї.

1. ВСТАНОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

Використовуйте мобільний пристрій для сканування QR-коду з коробки або даної інструкції. Необхідна версія Android – вище 4.3; iOS – вище 4. Після сканування QR-коду натисніть на відповідне вашому пристрою посилання. Після установки на екрані з'явиться іконка "HuangQi Tank".

2. ЕЛЕМЕНТИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ



КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРИСТРОІВ З ANDROID ТА IOS



HQ-H500

Час роботи: 12 хв
Час зарядки: 30 хв
Радіус дії керування: 10 м
Радіус бою: 3 м
Комплектація: танк, USB зарядка, інструкція

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ РАДІОКЕРОВАНОВОГО BLUETOOTH ТАНКА

Дякуємо за покупку цієї іграшки. Для забезпечення безпеки, будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням, та зберігайте її для подальшого звернення до неї.

⚠ УВАГА:

- * Будь ласка, дотримуйтесь цієї інструкції при налаштуванні та керуванні іграшкою. Деякі деталі необхідно встановлювати тільки дорослим.
- * Користуйтеся іграшкою тільки в присутності дорослих.
- * Зберігайте дрібні деталі в недоступному для дітей місці, тому що дитина може проковтнути їх.
- * Перевіряйте регулярно зарядний пристрій, дроти, штекери, корпус та інші деталі на наявність пошкоджень. При виявленні їх, не користуйтеся іграшкою до їх усунення.
- * Не чіпайте гусениці танка коли вони обертаються.
- * Не грайте на дорозі або в людному місці з метою уникнення небезпеки.
- * Для більш тривалого життя танка грайте на рівній та гладкій поверхні.

- * При використанні, уникайте вологого середовища, тому що це може призвести до поломки електроніки. Не грайте в дощ або грозу.
- * Використовуйте тільки прикладений зарядний пристрій. Зарядний пристрій – не іграшка.
- * Завжди відключайте штекер зарядного пристрою від іграшки перед її чищенням.
- * Не спрямовуйте антену в обличчя.
- * Танк працює від вбудованого літєвого акумулятора з напругою 3,7В.
- * Заряджайте акумулятор коли помічаєте, що швидкість танка зменшилася.
- * Заряджайте акумулятор тільки під наглядом дорослих.
- * Не замикайте контакти на роз'ємах, дроти, акумулятор.
- * Зберігайте цю інструкцію для подальшого звернення до неї.


1. ВСТАНОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

Використовуйте мобільний пристрій для сканування QR-коду з коробки або даної інструкції. Необхідна версія Android – вище 4.3; iOS – вище 4. Після сканування QR-коду натисніть на відповідне вашому пристрою посилання. Після установки на екрані з'явиться іконка "HuangQi Tank".

2. ЕЛЕМЕНТИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ



3. ЕЛЕМЕНТИ ТАНКА



4. З'ЄДНАННЯ З ТАНКОМ

1. Увімкніть живлення танка (малюнок 3), переставивши перемикач в положення ON. Індикатор живлення та два індикатори життя почнуть мигати.
 2. Відкрийте мобільний додаток. Натисніть на кнопку "Start" для початку пошуку танків поблизу. Перед цим переконаєтесь, що в пристрої включений Bluetooth.
 3. Коли танк буде знайдений, на екрані пристрою бачитиме одна точка. Якщо танків кілька, то і точок буде кілька. Для продовження необхідно натиснути на кнопку "Skip" або трохи почекайте.
 4. Виберіть танк, натиснувши на точку. Стан "Disconnected" зміниться на "Connected". Це означає, що зв'язок з танком був встановлений. Для початку керування танком натисніть на кнопку "Start".
- Увага!** Для гри з декількома танками з'єднання з ними слід встановлювати окремо.

5. КЕРУВАННЯ ТАНКОМ

Для повороту вежі танка використовуйте кнопки 5 та 6 (малюнок 1). Для стрільби з гармати та кулемета — кнопки 7 та 8 відповідно. Для руху та повороту танка (в тому числі й на місці) використовуйте кнопку 4. Для перезарядки кулемета та снарядів використовуйте кнопки 9 та 10 відповідно.

Додаткові функції

Управління нахилом. Зайдіть в налаштування (кнопка 11). Натисніть на кнопку "Gravity control". Потім натисніть на кнопку "Return". Для руху вперед та назад нахилить пристрій більш ніж на 30 градусів. Для повороту необхідний кут від 30 до 50 градусів. При куті більше 50 градусів танк обертатиметься на місці. Для керування вежею натисніть на кнопку 4, і при цьому нахиліть пристрій. Всі інші функції виконуються так само, як і в звичайному режимі.

Вимкнути звук. Зайдіть в налаштування (кнопка 11). Якщо на кнопці "Mobile sound" горить помаранчеве коло, то це означає, що звук включений. Для вимкнення натисніть на кнопку, щоб з'явилося чорне коло. Потім натисніть на кнопку "Return".

Режим демонстрації. Коли встановлено з'єднання з танком, то індикатори життя світяться. Якщо танк протягом 10 секунд не приймає сигнал, то вмикається автоматичний режим демонстрації. Для виходу натисніть на будь-яку кнопку мобільного додатка.

Режим очікування. При виключенні мобільного пристрою 1-й та 4-й індикатори життя почнуть мигати. Якщо протягом 2-х хвилин не буде знову встановлено з'єднання, то він увійде в режим очікування. Для того, щоб знову підключитися до нього — необхідно вимкнути та увімкнути живлення танка. Якщо не плануєте використовувати танк найближчим часом, то **вимкніть живлення танка!**


Танковий бій. Якщо у Вас є два або більше танка HuanQi H500, то Ви можете влаштувати бій. Щоб вистрілити в супротивника необхідно направити стовбур одного танка в інфрачервоний приймач іншого танка та вистрілити з гармати або з кулемета. Танк, який зафіксував попадання видасть відповідний звук та замигає лампочка. Кожного разу при попаданні снаряда або 5-ти влучень з кулемета один з індикаторів життя гаснутиме. Танк вважається знищеним після погашення всіх індикаторів.

6. ІНДИКАТОРИ ЖИТТЯ


1. Після увімкнення танка всі індикатори життя (D1, D2, D3, D4) загоряться один за одним, після чого танк готовий до бою. Перед початком дії переконайтеся, що всі індикатори загорілися. Кожен індикатор гаснутиме після одного влучення з гармати або 5-ти з кулемета. Танк програє бій коли всі індикатори перестануть світитися.
2. Індикатор D1 почне блимати після попадання з гармати або кулемета; під час миготіння лампочки постріли по танку не зараховуватимуться; знову стріляти по танку можна після того, як лампочка перестане блимати.
3. Після вимкнення індикаторів D1 та D2 не можна користуватися кулеметом.
4. Після вимкнення індикаторів D1, D2 та D3 не можна користуватися кулеметом, а також повертати туреллю.
5. Танк вийде з ладу після вимкнення всіх чотирьох індикаторів життя (D1, D2, D3, D4). Після знищення танка всі індикатори мигатимуть протягом 30 секунд, потім він вимкнеться. Для продовження гри необхідно знову увімкнути танк.

7. ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

З'єднайте один кінець USB дроту з комп'ютером або з зарядним пристроєм від 220В (в комплект не входить). Інший кінець дроту підключіть в роз'єм для зарядки на танку. Час зарядки складає близько 30 хвилин. **УВАГА!** Не залишайте зарядку акумулятора без нагляду!



3. ЕЛЕМЕНТИ ТАНКА



4. З'ЄДНАННЯ З ТАНКОМ

1. Увімкніть живлення танка (малюнок 3), переставивши перемикач в положення ON. Індикатор живлення та два індикатори життя почнуть мигати.
 2. Відкрийте мобільний додаток. Натисніть на кнопку "Start" для початку пошуку танків поблизу. Перед цим переконаєтесь, що в пристрої включений Bluetooth.
 3. Коли танк буде знайдений, на екрані пристрою бачитиме одна точка. Якщо танків кілька, то і точок буде кілька. Для продовження необхідно натиснути на кнопку "Skip" або трохи почекайте.
 4. Виберіть танк, натиснувши на точку. Стан "Disconnected" зміниться на "Connected". Це означає, що зв'язок з танком був встановлений. Для початку керування танком натисніть на кнопку "Start".
- Увага!** Для гри з декількома танками з'єднання з ними слід встановлювати окремо.

5. КЕРУВАННЯ ТАНКОМ

Для повороту вежі танка використовуйте кнопки 5 та 6 (малюнок 1). Для стрільби з гармати та кулемета — кнопки 7 та 8 відповідно. Для руху та повороту танка (в тому числі й на місці) використовуйте кнопку 4. Для перезарядки кулемета та снарядів використовуйте кнопки 9 та 10 відповідно.

Додаткові функції

Управління нахилом. Зайдіть в налаштування (кнопка 11). Натисніть на кнопку "Gravity control". Потім натисніть на кнопку "Return". Для руху вперед та назад нахилить пристрій більш ніж на 30 градусів. Для повороту необхідний кут від 30 до 50 градусів. При куті більше 50 градусів танк обертатиметься на місці. Для керування вежею натисніть на кнопку 4, і при цьому нахиліть пристрій. Всі інші функції виконуються так само, як і в звичайному режимі.

Вимкнути звук. Зайдіть в налаштування (кнопка 11). Якщо на кнопці "Mobile sound" горить помаранчеве коло, то це означає, що звук включений. Для вимкнення натисніть на кнопку, щоб з'явилося чорне коло. Потім натисніть на кнопку "Return".

Режим демонстрації. Коли встановлено з'єднання з танком, то індикатори життя світяться. Якщо танк протягом 10 секунд не приймає сигнал, то вмикається автоматичний режим демонстрації. Для виходу натисніть на будь-яку кнопку мобільного додатка.

Режим очікування. При виключенні мобільного пристрою 1-й та 4-й індикатори життя почнуть мигати. Якщо протягом 2-х хвилин не буде знову встановлено з'єднання, то він увійде в режим очікування. Для того, щоб знову підключитися до нього — необхідно вимкнути та увімкнути живлення танка. Якщо не плануєте використовувати танк найближчим часом, то **вимкніть живлення танка!**

Танковий бій. Якщо у Вас є два або більше танка HuanQi H500, то Ви можете влаштувати бій. Щоб вистрілити в супротивника необхідно направити стовбур одного танка в інфрачервоний приймач іншого танка та вистрілити з гармати або з кулемета. Танк, який зафіксував попадання видасть відповідний звук та замигає лампочка. Кожного разу при попаданні снаряда або 5-ти влучень з кулемета один з індикаторів життя гаснутиме. Танк вважається знищеним після погашення всіх індикаторів.

6. ІНДИКАТОРИ ЖИТТЯ

1. Після увімкнення танка всі індикатори життя (D1, D2, D3, D4) загоряться один за одним, після чого танк готовий до бою. Перед початком дії переконайтеся, що всі індикатори загорілися. Кожен індикатор гаснутиме після одного влучення з гармати або 5-ти з кулемета. Танк програє бій коли всі індикатори перестануть світитися.
2. Індикатор D1 почне блимати після попадання з гармати або кулемета; під час миготіння лампочки постріли по танку не зараховуватимуться; знову стріляти по танку можна після того, як лампочка перестане блимати.
3. Після вимкнення індикаторів D1 та D2 не можна користуватися кулеметом.
4. Після вимкнення індикаторів D1, D2 та D3 не можна користуватися кулеметом, а також повертати туреллю.
5. Танк вийде з ладу після вимкнення всіх чотирьох індикаторів життя (D1, D2, D3, D4). Після знищення танка всі індикатори мигатимуть протягом 30 секунд, потім він вимкнеться. Для продовження гри необхідно знову увімкнути танк.

7. ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

З'єднайте один кінець USB дроту з комп'ютером або з зарядним пристроєм від 220В (в комплект не входить). Інший кінець дроту підключіть в роз'єм для зарядки на танку. Час зарядки складає близько 30 хвилин. **УВАГА!** Не залишайте зарядку акумулятора без нагляду!

