


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТАНКА НА РАДІОКЕРУВАННІ В МАСШТАБІ 1:16

ЧАС РОБОТИ: 20-30 ХВ. ЧАС ЗАРЯДКИ: 360 ХВ. РАДІУС ДІЇ: 35-50 М



1. ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ




ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТАНКА НА РАДІОКЕРУВАННІ В МАСШТАБІ 1:16

ЧАС РОБОТИ: 20-30 ХВ. ЧАС ЗАРЯДКИ: 360 ХВ. РАДІУС ДІЇ: 35-50 М



1. ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ




2. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Вставте зарядний пристрій у розетку. Індикатор на зарядному пристрої загориться зеленим. Підключіть акумулятор як показано на малюнку. Індикатор загориться червоним та почнеться процес зарядки. Коли індикатор знову загориться зеленим це буде означати, що зарядка завершилась. Час повної зарядки акумулятора складає близько 2 годин. Після зарядки від'єднайте акумулятор.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:


- Ніколи не залишайте зарядку акумулятора без нагляду!
- Дотримуйтесь полярності при підключені акумулятора!
- Використовуйте зарядний пристрій та акумулятор тільки з комплекту.
- Нагрівання акумулятора та зарядного пристрою під час зарядки - це нормальне явище.
- Не чіпайте клеми зарядного пристрою коли він вставлений в розетку.



3. ПРИВ'ЯЗКА ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ ДО ТАНКУ

При першому увімкненні танка пульт керування не прив'язаний до нього. Для того, щоб керувати танком необхідно виконати процедуру прив'язки, слідуючи наступними пунктами:

1. Увімкніть живлення пульта керування, потім живлення танка. На пульти загориться індикатор, а фари на танку почнуть мигати.
2. Натисніть кнопку прив'язки на пульти керування, а потім кнопку прив'язки на нижньому боці танка. Танк видасть звук запуску двигуна. Це означає, що прив'язка пульта керування до танку була успішно завершена.



УВАГА:


Стандарт бездротового зв'язку 2.4ГГц, який використовується в даному танку дозволяє одночасно керувати великою кількістю танків, що знаходяться поблизу. Для запобігання використанню однаковою частоти необхідно на кожному танку заново виконати прив'язку пульта керування до нього. Прив'язка здійснюється до найближчого від пульта танку (рекомендована відстань - не менше 1,5 метра).

2. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Вставте зарядний пристрій у розетку. Індикатор на зарядному пристрої загориться зеленим. Підключіть акумулятор як показано на малюнку. Індикатор загориться червоним та почнеться процес зарядки. Коли індикатор знову загориться зеленим це буде означати, що зарядка завершилась. Час повної зарядки акумулятора складає близько 2 годин. Після зарядки від'єднайте акумулятор.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:


- Ніколи не залишайте зарядку акумулятора без нагляду!
- Дотримуйтесь полярності при підключені акумулятора!
- Використовуйте зарядний пристрій та акумулятор тільки з комплекту.
- Нагрівання акумулятора та зарядного пристрою під час зарядки - це нормальне явище.
- Не чіпайте клеми зарядного пристрою коли він вставлений в розетку.



3. ПРИВ'ЯЗКА ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ ДО ТАНКУ

При першому увімкненні танка пульт керування не прив'язаний до нього. Для того, щоб керувати танком необхідно виконати процедуру прив'язки, слідуючи наступними пунктами:

1. Увімкніть живлення пульта керування, потім живлення танка. На пульти загориться індикатор, а фари на танку почнуть мигати.
2. Натисніть кнопку прив'язки на пульти керування, а потім кнопку прив'язки на нижньому боці танка. Танк видасть звук запуску двигуна. Це означає, що прив'язка пульта керування до танку була успішно завершена.



УВАГА:

Стандарт бездротового зв'язку 2.4ГГц, який використовується в даному танку дозволяє одночасно керувати великою кількістю танків, що знаходяться поблизу. Для запобігання використанню однаковою частоти необхідно на кожному танку заново виконати прив'язку пульта керування до нього. Прив'язка здійснюється до найближчого від пульта танку (рекомендована відстань - не менше 1,5 метра).